

## ASRS-1554 / ASDS-1554 Transmitter Pairing with a DS4+

### STEP 1: TRANSMITTER PAIRING PROCEDURE

- A. Press and hold the transmitter's "AUX" button until the remote emits a long beep. Release the "AUX" button.

B.

ASRS-1554	ASDS-1554
Proceed to step C.	Press and release the START button. The transmit LED will start to flash.

- C. The remote is now in Pairing mode for a maximum of 20 seconds.

### STEP 2: VEHICLE PAIRING PROCEDURE

- A. Turn ignition ON with the key.  
 B. Press, release, then press and hold the Antenna button until the antenna LED flashes once. Release the button. The DS4+ system is now in Pairing mode.  
 C. Press the transmitter's LOCK button. The horn/siren will sound to indicate the system has learned the remote ID, then it will exit out of Pairing mode after a pairing attempt.  
 D. If pairing fails, repeat step 1.

### STEP 3: EXITING PAIRING MODE

- A. Once pairing is complete, turn ignition OFF. The horn/siren will sound to confirm exiting.

## Jumelage de la télécommande ASRS-1554 / ASDS-1554 à un DS4+

### ÉTAPE 1 : PROCÉDURE DE JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- A. Appuyez et maintenez le bouton « AUX » de la télécommande jusqu'à ce que celle-ci émette une longue tonalité. Relâchez le bouton « AUX ».

B.

ASRS-1554	ASDS-1554
Passez à l'étape C.	Appuyez et relâchez le bouton DÉMARRAGE. Le voyant de transmission se met à clignoter.

- C. La télécommande est maintenant en mode Jumelage pendant un maximum de 20 secondes.

### ÉTAPE 2 : PROCÉDURE DE JUMELAGE DU VÉHICULE

- A. Mettre le contact avec la clé.  
 B. Appuyez, relâchez, puis appuyez et maintenez le bouton d'antenne jusqu'à ce que le voyant de l'antenne clignote. Le système DS4+ est maintenant en mode Jumelage.  
 C. Appuyez sur le bouton VERROUILLAGE de la télécommande. Le klaxon/sirène retentit pour indiquer que le système a appris l'ID de la télécommande, et le système quitte le mode Jumelage après avoir tenté un jumelage.  
 D. Si le jumelage échoue, répétez l'étape 1.

### ÉTAPE 3 : SORTIE DU MODE JUMELAGE

- A. Une fois le jumelage terminé, coupez le contact. Le klaxon/sirène retentit pour confirmer la sortie.

## ASRS-1554 / ASDS-1554 Transmitter Pairing with a XL202

### STEP 1: ANTENNA PAIRING PROCEDURE

- A. Press and release, then press and hold on the antenna button. Once the antenna's LED flashes rapidly, release the antenna button.
- B. The remote will stay in Pairing mode for a maximum of 30 seconds.

### STEP 2: TRANSMITTER PAIRING PROCEDURE

- A. Press and hold the transmitter's "AUX" button until the remote emits a long beep. Release the "AUX" button.

B.

ASRS-1554	ASDS-1554
Proceed to step C.	Press and release the START button. The transmit LED will start to flash.

- C. The remote is now in Pairing mode for a maximum of 20 seconds.

### STEP 3: PAIRING PROCEDURE

- A. Press the transmitter's LOCK button for normal pairing (*TRUNK button MUST BE ONLY pressed for Car 2 option*). The transmitter will emit several tones to confirm the pairing, then it will exit out of Pairing mode after a pairing attempt.
- B. Once pairing for all transmitters is complete, press and release on the antenna button to exit antenna pairing procedure. The LED of the antenna will stop flashing.

### STEP 4: XL202 LEARNING PROCEDURE

A. **With UNLOCK ALL Option:**

Press, release, then press and hold the Programming button of the XL202 module. The LED starts to flash slowly – DO NOT RELEASE THE XL202 BUTTON.

**With UNLOCK DRIVER DOOR PRIORITY Option:**

Press and hold the Programming button of the XL202 module. The LED starts to flash slowly – DO NOT RELEASE THE XL202 BUTTON.

- B. Press the transmitter's LOCK button (*for Car 2 option: press f button 2x, then LOCK*). The XL202 LED turns ON solid, then turns OFF to indicate the XL202 module has learned the remote ID.
- C. If learning fails, release the XL202 button and repeat steps A and B.
- D. Once learning has been completed, release the XL202 button.

## Jumelage de la télécommande ASRS-1554 / ASDS-1554 à un XL202

### ÉTAPE 1 : PROCÉDURE DE JUMELAGE DE L'ANTENNE

- A. Appuyez et relâchez, puis appuyez et maintenez le bouton de l'antenne enfoncé. Lorsque le voyant clignote rapidement, relâchez le bouton de l'antenne.
- B. La télécommande reste en mode Jumelage pendant un maximum de 30 secondes.

### ÉTAPE 2 : PROCÉDURE DE JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- A. Appuyez et maintenez le bouton « AUX » de la télécommande jusqu'à ce que celle-ci émette une longue tonalité. Relâchez le bouton « AUX ».

B.

ASRS-1554	ASDS-1554
Passez à l'étape C.	Appuyez et relâchez le bouton DÉMARRAGE. Le voyant de transmission se met à clignoter.

- C. La télécommande est maintenant en mode Jumelage pendant un maximum de 20 secondes.

### ÉTAPE 3 : PROCÉDURE DE JUMELAGE

- A. Appuyez sur le bouton VERROUILLAGE de la télécommande pour un jumelage régulier (*appuyez sur le bouton COFFRE SEULEMENT pour accéder à l'option Véhicule 2*). La télécommande émet plusieurs tonalités pour confirmer le jumelage, et le système quitte le mode Jumelage après avoir tenté un jumelage.
- B. Une fois le jumelage de toutes les télécommandes terminé, appuyez et relâchez le bouton de l'antenne pour quitter le mode Jumelage. Le voyant de l'antenne arrête de clignoter.

### ÉTAPE 4 : PROCÉDURE D'APPRENTISSAGE DU XL202

A. **Avec l'option DÉVERROUILLER TOUTES LES PORTIÈRES :**

Appuyez, relâchez, puis appuyez et maintenez le bouton de programmation du module XL202. Le voyant commence à clignoter lentement – NE RELÂCHEZ PAS LE BOUTON DU XL202.

**Avec l'option DÉVERROUILLER LA PORTIÈRE DU CONDUCTEUR EN PRIORITÉ :**

Appuyez et maintenez le bouton de programmation du module XL202. Le voyant commence à clignoter lentement – NE RELÂCHEZ PAS LE BOUTON DU XL202.

- B. Appuyez sur le bouton VERROUILLAGE de la télécommande (*pour l'option Véhicule 2 : appuyez deux fois sur le bouton f, puis sur le bouton VERROUILLAGE*). Le voyant du XL202 S'ALLUME et S'ÉTEINT pour indiquer que le module XL202 a appris l'ID de la télécommande.
- C. Si l'apprentissage échoue, relâchez le bouton du XL202 et répétez les étapes A et B.
- D. Une fois l'apprentissage terminé, relâchez le bouton du XL202.